

HAZIFUSTOLES.HU szabályozható füstgenerátor Biztonsági útmutató

Gratulálunk a vásárláshoz és köszönjük, hogy termékünket választotta.

Ez a füstgenerátor, füstölő tálca a hagyományos füstölési módszerekhez képest csökkenti a tűzveszély kockázatát, azonban nem rendeltetésszerű vagy figyelmetlen használat esetén tűz- és égési sérülés veszélye fennállhat.

A készülék használata a felhasználó saját felelősségére történik, ezért kérjük az alábbi biztonsági szempontok betartását.

Minden esetben a generátorhoz mellékelte használati útmutató betartása mellett füstöljünk.

A füstgenerátort kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni.

A füstgenerátort első használat előtt ajánlott gázégővel vagy perzselővel óvatosan kiégetni, hogy a gyártás során keletkezett zsír- és olajmaradványok elégjenek róla.

Minden esetben, de főleg fa, vagy más éghető anyagból készült füstölőknél a generátor alá tegyünk fém, vagy egyéb tűzbiztos anyagból készült tálcát, amelynek alapterülete jelentősen meghaladja a generátorét, a tálcát helyezzük például egy cserépre, vastag csempére, vagy egyéb tűzbiztos anyagra, hogy a fém és a fa ne érintkezessen közvetlenül egymással. Legjobb, ha a fa füstölő teljes alja fémből, betonból, vagy egyéb nem gyúlékony anyagból készül, de a fém tálca akkor is szükséges.

A füstgenerátort, minden esetben a füstölőn kívül töltsük meg, és a megtöltött generátort ezután óvatosan helyezzük a füstölőbe és ott izzítsuk be.

A generátort soha ne helyezzük gyúlékony anyagra és ügyeljünk a környezet biztonságára!

Mindig ellenőrizzük, hogy a füstölő aljában nem szóródott szét fűrészpor, ami tűzveszélyes lehet.

A füst és a hő egyenletesebb elosztása, és a fentről esetlegesen lecseppenő zsír fűrészporba jutásának megakadályozása és a pára lecsapátása okából a generátor fölé is kb 8-10 centiméterrel tegyünk egy fémlemez, cserepet, vagy egyéb nem éghető anyagot oly módon, hogy az is teljesen tűzbiztos legyen és ne tudjon érintkezni meggyulladni képes anyaggal.

A füstgenerátor füstölés, izzás közben forró lehet, ne fogja meg, mert égési sérüléseket okozhat.

A füstölő ajtaja jól zárható legyen. Ellenőrizzük, hogy a szél soha ne tudjon közvetlenül a füstölőbe fújni, kifújva a generátorból az izzó füstölőport.

A füstölőt ne helyezzük gyúlékony anyagok közelébe. A biztonságos használat érdekében minden éghető anyagtól ajánlott minden irányban, legalább 3 méter távolságot tartani.

Használat közben a generátort és a füstölőt nem szabad mozgatni, és gondoskodni kell róla, hogy stabil, elmozdulás mentes felületen álljon.

A füstölőni valót biztonságosan rögzítsük a füstölőbe, hogy leesni semmiféleképpen ne tudjon, és ne lógjon túl közel a generátorhoz. A füstölőt tartsuk tisztán, a hosszú idő alatt a füstből lerekódott kátrányt távolítsuk el onnan, ahol forró anyaggal tud érintkezni.

Gondosan járjunk el, mert a nem megfelelő, gondatlan használat – mint minden hasonló rendeltetésű eszköznél – tüzet okozhat ezért mindenki csak saját felelősségére, rendkívül körültekintően használhatja, a tűzvédelmi szabályok betartásával.

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a készülék gyermekek és állatok számára ne legyen hozzáférhető, és kizárólag olyan személyek kezeljék, akik a biztonságos használatra képesek.

A füstölés, grillezés és BBQ sütés minden formája bizonyos mértékű tűzveszély kockázatával jár, ezért a tevékenységet mindenki körültekintően, saját felelősségére végezze.

A gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból, a jelen és a használati útmutató be nem tartásából, illetve a készülék átalakításából vagy módosításából, valamint a nem megfelelő füstölő szekrény használatából eredő, károkért. **HAZIFUSTOLES.HU**

Gyártó / forgalmazó: HAZIFUSTOLES.HU